

## Manual del usuario

# **QP-WR154N**



## Router de Banda ancha WLAN





#### Introducción

El Router inalámbrico de banda ancha es asequible para IEEE 802.11b / g con las especificaciones inalámbricas LAN del router de banda ancha 802.11n.

La configuración SOHO y el estándar empresarial de alto rendimiento de WLAN es seguro, manejable y fiable. Este documento describe los pasos necesarios para la dirección IP inicial de configuración de router WLAN de asignación y de otra índole. La descripción incluye la implementación de los pasos anteriores.

#### Contenido del paquete

El paquete del router de banda ancha WLAN incluye los siguientes elementos:

- El router de banda ancha WLAN
- El adaptador de corriente DC
- El CD de documentación
- RJ-45 Cable de la línea (opcional)
- La base
- La antena de 2 dBi

Nombre del producto	Router WLAN 11n, 2.4G
Estándares	802.11b/g/n(Wireless), 802.3(10BaseT), 802.3u(100BaseT)
Velocidad de transferencia	1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54, y máximo de 150Mbps
Método de modulación	BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM
Frecuencias	2.4GHz - 2.483GJz ISM Band, DSSS
Poder de transmición de RF	< 14dBm(802.11n),< 17dBm(802.11b),< 15dBm(802.11g)
Sensibilidad del receptor	802.11b: -80dBm hasta 8%, 802.11g:70dBm hasta 10%,802.11n:64dBm hasta 10%
Rango de operación	Cobertura interior hasta 100 metros,cobertura exterior hasta 280 metros
Antena	Antena externa(1Tx1R)
LED	Encendido, Actividad (WLAN), Act/Link (Ethernet)
Seguridad	64 bit/128 bit WEP, TKIP, AES
Interfaz LAN	Un conector 10/100BaseT RJ45 (WAN) Cuatro conectores 10/100BaseT RJ45 (LAN)
Consumo de energía	Adaptador de energía de 12 V, 1A
Temperatura de manejo	0 ~ 50°C Temperatura ambiente
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 70°C Temperatura ambiente
Humedad	5 to 90 % máximo (no condensado)
Dimensiones	146 x 100 x 24 mm





#### Características del producto

#### **Router Genérico**

- Compatible con especificaciones IEEE 802.11n que proporciona una velocidad inalámbrica de hasta 150Mbps de transferencia de datos.

- Compatible con el estándar IEEE 802.11g de alta rendimiento para proporcionar velocidades Ethernet inalámbricas de 54 Mbps la transferencia de datos.

- Maximiza el rendimiento y es ideal para aplicaciones multimedia, como streaming, juegos y voz sobre tecnología IP.

- Soporta modos de operación múltiple (Bridge / Gateway / WISP) entre las interfaces Ethernet alámbricas e inalámbricas.

- Soporta WPS, de 64-bit y 128-bit WEP, WPA, WPA2 cifrado / descifrado y WPA con función Radius para proteger la transmisión inalámbrica de datos.

- Soporta autenticación IEEE 802.1X.

- Soporta control de flujo en la interfaz Ethernet 10/100M IEEE 802.3x Full Duplex.

- Soporta servidor DHCP que proporciona direcciones IP a clientes asignándolos automáticamente.

- Soporta cliente DHCP, IP estática, PPPoE, PPTP de interfaz WAN.

- Soporta seguridad firewall con filtración de puertos, IP, MAC, reenvío de puertos, puertos de activación, hosting DMZ y filtración de URL.

- Soprote administración y configuración por interfaz Web.
- Soporta UPnP para acceso a Internet automáticamente.
- Soporta servicio de DNS dinámico.
- Soporta servicio de cliente NTP.
- Soporta tabla de registro y servicio de registro remoto.
- Soporta modo de Asistente de configuración.





## Vista panel superior



LED Indicator	State	Description
1. PWRLED	on	The WLAN Broadband Router is powered on.
	off	The WLAN Broadband Router is powered off.
2. WLAN LED	Flashing	Data is transmitting or receiving on the antenna.
	off	No data is transmitting or receiving on the antenna.
3. LAN LED ACT	Flashing	Data is transmitting or receiving on the LAN interface.
	on	Port inked.
	off	No link.
4. WANLED ACT	Flashing	Data is transmitting or receiving on the WAN interface.
	on	Port Inked.
	df	No link.
5. WPSLED ACT	Flashing	1 sec flash light /1 sec light dark
	on	Press Button
	off	Default No link

## Vista panel posterior



Interfaces	Description
Antenna (Fixed / SMA)	The Wireless LAN Antenna.
Power	The power jack allows an external DC power supply connection.
	The external DC adaptor provide adaptive power requirement to the VILAN Broadband Router.
LAN	The RJ-45 sockets allow LAN connection through Category 5 cables. Support auto-sensing on 10/100M speed and half/full duplex; comply with IEEE 802.3/802.3u respectively.
WAN	The RJ-45 socket allows WAN connection through a Category 5 cable. Support auto-sensing on 10/100M speed and half/full duplex; comply with IEEE 802.3/802.3u respectively.
Reset	Push continually the reset button 5 ~ 10 seconds to reset the configuration parameters to factory defaults.
WPS	Push the WPS button implementation to reduce the network configuration steps and also easy to implement network security.





#### Instalación

#### Instalación del hardware

#### Paso 1:

Coloque el Router de Banda ancha Inalámbrico en la mejor ubicación de transmisión. La mejor ubicación de transmisión para su Router de Banda ancha Inalámbrico es, usualmente, en el centro geográfico de su red inalámbrica, con línea de señal para todas las estaciones móviles.

#### Paso 2:

Conecte el Router de Banda ancha Inalámbrico a una conexión a internet. Conecte a la interfaz WAN del Routet de Banda ancha Inalámbrico por medio de un cable Ehternet Categoria 5 a la medida, su Switch / Hub / Modem xDSL.

#### Paso 3:

Conecte el Router de Banda ancha Inalámbrico a una fuente de alimentación eléctrica. Use solamente el adaptador de energía AC/DC que viene incluido con el Router de Banda ancha Inalámbrico (se puede causar daños al equipo por usar un adaptador de energía distinto).

La instalación del hardware ha terminado.

#### Instalación del software

No se necesitan controladores, parches o instalación de utilidades, solo los ajustes de configuración (Véase el capítulo 3 para la configuración de Software).

Aviso: La secuencia de arranque del Router de Banda ancha Inalámbrico demora unos 50 segundos, después de encendido, el LED de encendido deberá estar activado y después de que el LED de WLAN este parpadeando, la red inalámbrica esta activada y funcionando.

#### Configuración del software

Hay un administrador web con funciones de configuración, permitiendo que termine su trabajo fácilmente.

El Router de Banda ancha Inalámbrico es entregado con los siguientes parámetros predeterminados de fábrica en la interfaz de Ethernet LAN.





Dirección IP predeterminada: 192.168.1.254 IP por defecto de máscara de subred: 255.255.255.0 Usuario de inicio de sesión WEB: <empty> Contraseña de inicio de sesión WEB: <empty>

#### Prepare su PC para configurar el router de banda ancha inalámbrico

#### Para sistema operativo Microsoft Windows 2000 / XP:

1. Haga clic en el botón Inicio y seleccione configuración, haga clic en Panel de control. La ventana del Panel de Control aparecerá.

Mueva el ratón y haga doble clic con el botón derecho sobre Red y conexión de acceso telefónico.
 Mueva el ratón y haga doble clic en el icono de Conexión de área local. La ventana de Conexión de área local aparecerá. Haga clic en el botón Propiedades en la ventana de Conexión de área local.
 Revise la lista de componentes de red instalados. Si TCP / IP no está instalado, haga clic en el botón

Agregar para instalarlo, de lo contrario vaya al paso 6.

4. Seleccione Protocolo en el cuadro de diálogo Tipo de componente de red y haga clic en el botón Agregar.

5. Seleccione TCP / IP en el cuadro de diálogo Seleccionar protocolo de red de Microsoft, haga clic en el botón Aceptar para instalar el protocolo TCP / IP, puede que necesite el CD de Microsoft Windows para completar la instalación. Cierre y vuelva al cuadro de diálogo Red después de la instalación de TCP / IP. 6. Seleccione TCP / IP y haga clic en el botón Propiedades en el cuadro de diálogo de red.

7. Seleccione TCP / IP y haga clic en el boton Propiedades en el cuadro de dialogo de rei

7. Seleccione Especificar una dirección IP y el tipo de valores como ejemplo siguiente.

- Dirección IP: 192.168.1.1, cualquier dirección IP entre 192.168.1.1 y 192.168.1.253 es buena para conectar el punto de acceso LAN inalámbrico.

- Máscara de subred: 255.255.255.0

8. Haga clic en Aceptar para completar la configuración IP.

#### Para el sistema operativo de Microsoft Windows Vista:

1. Haga clic en el botón Inicio y seleccione Configuración, haga clic en Panel de control. La ventana del Panel de Control aparecerá.

2. Mueva el ratón y haga doble clic con el botón derecho sobre ícono de Conexiones de red. La ventana Conexiones de red aparecerá. Haga doble clic en el icono Conexión de área local, luego aparecerá la ventana de Control de Cuentas de Usuario. Haga clic en el botón Continuar para establecer las Propiedades.

3. En la ventana de Propiedades de Conexión de Área Local seleccione la pestaña Funciones de Redes, mover el ratón y haga clic en Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y haga clic en el botón Propiedades.

4. Mueva el ratón y haga clic en la pestaña General, seleccione Especificar una dirección IP y el tipo de valores como ejemplo siguiente.





- Dirección IP: 192.168.1.1, cualquier dirección IP entre 192.168.1.1 y 192.168.1.253 es buena para conectar el punto de acceso LAN inalámbrico.

- Máscara de subred: 255.255.255.0

5. Haga clic en Aceptar para completar la configuración IP.

#### Para el sistema operativo de Microsoft Windows 95/98/

1. Haga clic en el botón Inicio y seleccione Configuración, haga clic en Panel de control. La ventana del Panel de Control aparecerá.

Nota: Los usuarios de Windows Me no puede ver el panel de control de red. Si es así, seleccione Ver todas las opciones del panel de control en el lado izquierdo de la ventana.

 Mueva el ratón y haga doble clic con el botón derecho sobre el icono de red. La ventana Red aparecerá.
 Revise la lista de componentes de red instalados. Si TCP / IP no está instalado, haga clic en el botón Agregar para instalarlo, de lo contrario vaya al paso 6.

4. Seleccione Protocolo en el cuadro de diálogo Tipo de componente de red y haga clic en el botón Agregar. 5. Seleccione TCP / IP en el cuadro de diálogo Seleccionar protocolo de red de Microsoft, haga clic en el botón Aceptar para instalar el protocolo TCP / IP, puede que necesite el CD de Microsoft Windows para completar la instalación. Cierre y vuelva al cuadro de diálogo Red después de la instalación de TCP / IP. 6. Seleccione TCP / IP y haga clic en el botón Propiedades en el cuadro de diálogo de red.

7. Seleccione Especificar una dirección IP y el tipo de valores como ejemplo siguiente.

- Dirección IP: 192.168.1.1, cualquier dirección IP entre 192.168.1.1 y 192.168.1.253 es buena para conectar el punto de acceso LAN inalámbrico.

- Máscara de subred: 255.255.255.0

8. Haga clic en Aceptar y reinicie su PC después de completar la configuración IP.

#### Para el sistema operativo de Microsoft Windows NT:

1. Haga clic en el botón Inicio y seleccione Configuración, haga clic en Panel de control. La ventana del Panel de Control aparecerá.

2. Mueva el ratón y haga doble clic con el botón derecho sobre el icono de red. La ventana Red aparecerá. Haga clic en la Pestaña Protocolo de la ventana de la red.

3. Revise la lista de la ventana de instalación del protocolo de red. Si TCP / IP no está instalado, haga clic en el botón Agregar para instalarlo, de lo contrario vaya al paso 6.

4. Seleccione Protocolo en el cuadro de diálogo Tipo de componente de red y haga clic en el botón Agregar. 5. Seleccione TCP / IP en el cuadro de diálogo Seleccionar protocolo de red de Microsoft, haga clic en el botón Aceptar para instalar el protocolo TCP / IP, puede que necesite el CD de Microsoft Windows para

completar la instalación. Cierre y vuelva al cuadro de diálogo Red después de la instalación de TCP / IP.

6. Seleccione TCP / IP y haga clic en el botón Propiedades en el cuadro de diálogo de red.

7. Seleccione Especificar una dirección IP y el tipo de valores como ejemplo siguiente.

- Dirección IP: 192.168.1.1, cualquier dirección IP entre 192.168.1.1 y 192.168.1.253 es bueno para conectar el punto de acceso LAN inalámbrico.

- Máscara de subred: 255.255.255.0

8. Haga clic en Aceptar para completar la configuración IP.





#### Configurar el router de banda ancha WLAN

Abra un navegador Web, por ejemplo, Microsoft Internet Explore 6.1 SP1 o superior, a continuación, introduzca 192.168.1.254 en la dirección URL para conectar el router de banda ancha WLAN.

Administración y configuración del router de banda ancha WLAN.

#### Estado

Esta página muestra el estado actual y la información de algunas configuraciones básicas del dispositivo, incluye el sistema, conexión inalámbrica, Ethernet LAN y WAN.

System	
Uptime	Oday:3h:46m:21s
Pinnware Version	v1.2f
Build Time	Mon Jul 14 11:41:04 CST 2008
Wireless Configuration	
dode	AP
Band	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	AP
Channel Number	11
incryption	Dirabled
CII 228	00:e0:4c:86:51:01
Associated Clients	0
CP/IP Configuration	
ttain IP Protocol	Fixed IP
P Address	192.168.1.254
obact Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.254
HCP Server	Enabled
AC Address	00:e0:4c:86:51:01
AN Configuration	
ttain IP Protocol	Getting IP from DHCP server
P Address	0.0.0.0
ubaet Mask	0.0.0.0
lefault Gateway	0.0.0.0
AC Address	00:e0xic:8651:06

Den	Description	
System		
Uptime	It shows the duration since WILAN AP Router is powered on	
Firmware version	It shows the firmware version of WLAN AP Router.	
Wreless configuration	n	
Mode	It shows wireless operation mode	
Band	It shows the current wireless operating frequency.	
000	It shows the SSID of this WLAN AP Router. The SSID is the unique name of WLAN AP Router and shared among its service area, so all device sat tempts to join the same wireless network can identify it.	
Channel Number	It shows the wireless channel connected currently.	
Encryption	It shows the status of encryption function.	
Associated Clients	It shows the number of connected clients (or stations,PCs).	
BSSID	It shows the BSSID address of the WLAN AP Router.BSSID is a six-byte address.	
LAN configuration		
IP Address	It shows the IP address of LAN interfaces of WLAN AP Router.	
Subnet Mask	It shows the IP subnet mask of LAN interfaces of WLAN AP Router.	
Delault Gateway	It shows the default gateway setting for LAN interfaces outgoing data packets.	
DHCP Server	It shows the DHCP server is enabled or not.	
MAC Address	It shows the MAC address of LAN interfaces of WLAN AP Router.	
WAN configuration		
Attain IP Protocol It shows how the WLAN AP Router gets the IP address IP address can be set manually to a fixed one or set dynamically by DHCP server or attain IP by PPPoE / / connection.		
IP Address	It shows the IP address of WAN interface of WLAN AP Router.	
Subnet Mask	It shows the IP subnet mask of WAN interface of WILAN AP Router.	
Delault Gateway	It shows the default gateway setting for WAN interface outgoing data packets.	
MAC Address	It shows the MAC address of WAN interface of WLAN AP Router.	





#### Asistente para la instalación

Esta página le guiará en la configuración del router inalámbrico de banda ancha por primera vez.



#### I. Modo de Operación

Esta página seguido por el asistente de instalación le ayuda a definir el modo de funcionamiento.







II. Ajuste de Huso Horario

Esta página se utiliza para activar y configurar el cliente NTP.

Enable NIP client	t update	
Automatically Ad	just Daylight Saving	
Time Zone Select :	#3MT-00.001Txps	(15)
NTP server :	1925-41,41 - North America	

III. Configuración de la interfaz LAN

Esta página se utiliza para configurar la red de área local de la dirección IP y la máscara de subred.

Address: 192.168.1.254	
baset Mask: 255 255 255 0	





#### IV. Configuración de la interfaz WAN

Esta página se utiliza para configurar el tipo de acceso WAN.

4. WAN Inter This page is used to configu your Access Point. Here yo L2TP by click the item valu	rface Setup are the parameters for Internet a may change the access met c of WAN Access type.	network which connects to the WAN port hod to static IP, DHCP, PPPoE, PPTP or	of
WAN Access Type:	DHCP Climt		
		Cancel <dback n<="" td=""><td>er⊳</td></dback>	er⊳

#### V. Ajustes Básicos Inalambricos

Esta página se utiliza para configurar los parámetros básicos inalámbricos como: Banda, modo, tipo de red SSID, el número de canal, permitir clonar dirección Mac (único cliente de Ethernet).

This page is used to cont Access Point.	figure the parameters for wireless LAN clients which may counter to your	
Band:	2.4 OHz (B+G+N)	
Mode:	AP 🖌	
Network Type:	hafnathrachae	
SSID:	AP	
Channel Width:	40MHa 💌	
ControlSideband:	Upptr 🖌	
Channel Number:	11 W	





VI. Configuración Inalámbrica de Seguridad.

6. Wirele This page allows y could prevent any	ESS Security Setup ou setup die wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys waadhonized access to your wireless network.
Encryption: 📕	699 W
Key Leagth:	64-bit. 🛩
Key Format:	Hex (Ochasetta) 😽
Key Setting:	*******
	Cauri Cauri Pinisheri

Esta página se utiliza para configurar la seguridad inalámbrica.

Operation 1	bole	
You can setup different modes to LAN and WLAN intenface for NAT and bridging function.		
Geneway:	In this mode, the device is supposed to connect to intenset via ADSL/Coble Modern. The NAT is enabled and PCs in LAN port share the same IP to ISS through WAN post. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP clima, PPTP climat or static IP.	
O Bridge:	In this mode, all ethness pose and window instalant are builded together and NAT function to doubled. All the WAN selated function and forwall are not ausported.	
⊘ Wineless ISP:	In this mode, all etiment ports are bridged together and the wireless client will connect to ESP access point. The NAT is enabled and PC3 in etiment ports share the same IP to ESP through wireless LAN. You must set the wireless to client mode first and connect to the ESP AP in Site Survey page. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client, PPTP client or static IP.	
Apply Change	Report	

Item	Descripción
Gateway	Configuración de puerta de enlace tradicional. Siempre se conecta a Internet mediante ADSL / Cable Modern. La interfaz LAN, la interfaz WAN, la interfaz inalámbrica, firewall NAT y los módulos se aplican a esta modalidad.
Bridge	Cada interfaz (LAN, WAN y Wireless) se considera ouente. NAT, firewall y todas las funciones de los routers no son compatibles
Wireless ISP	Cambia la interfaz inalámbrica al puerto WAN y todos los puertos Ethernet en modo bridge. La interfaz inalámbrica puede hacer todas las funciones de los routers.
Aplicar cambios	Al hacer clic en el botón Apply Changes, completa y guarda la nueva configuración de los ajustes.
Reiniciar	Al hacer clic en el botón Reset, cancela y restaura la configuración anterior.





#### Wireless - Configuración básica

Esta página se utiliza para configurar los parámetros de los clientes LAN que se conectan a su router de banda ancha.

Disable Wireles	LAN beerface
Band:	2.4 GHz (B+G+N) 🐱
Mode:	AP Multiple AP
Network Type:	Infractionaliteder
SSID:	AP
Channel Width:	4004Hz 🛩
Control Sideband:	Upper 🛩
Channel Number:	11 💌
Broadcast SSID:	Ensisted w
WMM:	Eashird w
Data Rate:	Auto x
Associated Clients:	Show Active Clients
Enable Mac Clo	ac (Single Ethernet Client)
Enable Universi	al Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneouly)
Enable Univers	al Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneouly)

Item	Description
Deshabilitar interfaz de red inalámbrica.	Al hacer clic, deshabilita la transmisión por red inalámbrica.
Banda	Clic para seleccionar bandas 2.4GHz(B) / 2.4GHz(G) / 2.4GHz(N) / 2.4GHz(B+G)/ 2.4GHz(G+N) / 2.4GHz(B+G+N)
Modo	Clic para seleccionar el modo de operacion inalámbrico WLAN AP / Client / WDS / AP+WDS
Tipo de red	Mientras el modo de operación de la señal inalámbrica este en modo Cliente, puede seleccionar el tipo de red como Infraestructura o Ad Hoc
SSID	Este es el nombre de la red, puede medir 32 bits de longitude.
Ancho del canal	Seleccione el ancho del canal de operación de 20 MHz o 40 MHz.[Solo banda N]
Control de banda lateral	Seleccione la banda lateral superior o inferior a 40 MHz de ancho de canal.[Solo banda N]
Número de Canal	Seleccione el canal de comunicación inalámbrica desde el menú desplegable.
Difusión de SSID	Haga clic para activar o desactivar la función de difusión de SSID.
WMM	Haga clic en Activar / Desactivar la función WMM
Tasa de transferencia	Seleccione la velocidad de transmisión de datos desde el menú desplegable. La velocidad de datos puede ser autoseleccionable, 1M a 54 Mbps o MCS.
Clientes asociados	Haga clic en el botón Mostrar Clientes Activos para abrir el cuadro activo de cliente inalámbrico que muestra la dirección MAC, transmisión de paquetes, recepción de paquetes y tasa de transmisión para cada cliente

Aquí usted puede cambiar la configuración de encriptación inalámbrica, así como los parámetros de red inalámbrica.





#### Wireless - Configuración avanzada

Estos ajustes son sólo para los usuarios avanzados que tienen un conocimiento técnico suficiente acerca de la red LAN. Esta configuración no se debe cambiar a menos que sepa qué efecto tendrán los cambios en el Router.



#### Wireless - Configuración de seguridad

Esta página le permite configurar la seguridad inalámbrica. Activar WEP, WPA, WPA2 mediante el uso de claves de encriptación para prevenir cualquier acceso no autorizado a su red inalámbrica.

Wareless Security 5 This papellows to smp for wides any unoblated states where wides	i clup main Tan a VIP a VPA in any Barnin Ana coli pres annat
Selee 252) Josef - 12 💌	Appl Charge Part
Eacryptics:	NP 😸
R0.1s Astronomics See	
Authentication.	COpelates Officed Ly @ Asc
Key Long Sc.	(44a -
Rey Pornat:	Hm (19 shaweed)
Exception Rev.	





Item	Description			
SelectSSID	Select the SSID from multiple APs			
Encryption	Select the encryption supported over wreless access. The encryption method can be None, WEP, WPA, WPA2 or WPA-Mixed.			
Use 002.1x Authonisates	While Encryption is selected to be WEP, Click the cleck box to anobia IEEE 802 to pathantication function.			
Authonication Type	Click to select the sufficient calls type in Open System, Shared Key of Auto selection			
Kwy Length	Select the WEP shared secret key length from pull-down more. The length can be chose between 64-bit and 126-bit (known do "WEP2") keys. The WEP key is composed of mitalization vector (24 bits) and secret key (40-bit or 104-bit).			
Key Format	Select the WEP shared secret key format/mm pull-down mere. The format can be chose between plant text (ASCII) and hexadecimal (HEX) code.			
Encryption Key	Secret key of WEP security encryption function			
WPA Authentication Note	While Encryption is selected to be WPA. Click to select the WPA Authentication Mode with Enterprise (RADIUS) or Personal (Pre-Shared Key)			
MPA Cipher Suite	Select the Cipher Suite for WPA encryption			
WP32 Cpher Sure	Select the Capher Suite for WPA2 encryption.			
Pre-Shared Key Format	White Encryption is selected to be WPA. Second the Pre-shared key format fram the pull-down more. The format can be Pacophrape or Hex (64 characters). (WPA. Personal(Pre-Shared Key) only)			
Pre-Shared Key	Fillin the key value. (MPA, Personal(Pre-Shared Key) only]			
Enable Pre-Authentication	[Cick to enable Pre-Authentication [WPA 2/WPA2 Mixed only, Enterprise only]			
Authentication RADIUS Server	Set the IP address, port and login password information of authentication RADIUS sever:			
Apply Changes	Click the Apply Changes button to complete the new configuration patting			
Reset	Citcs the Recorduction to abort change and recover the previous configuration setting.			

Clave de cifrado WEP (clave secreta):

Plank I	Likaya		
30000	64-88	120-bit	
ASCE	6 charache m	13 characters	
HEK	10 houadesimul sodaa	26 two adaptimal codes	

#### Wireless - Control de acceso

Si se habilita el control de acceso inalámbrico, sólo aquellos clientes cuyas direcciones MAC inalámbrico esten en la lista de control de acceso, serán capaces de conectarse a su punto de acceso. Cuando se activa esta opción, los clientes inalámbricos no podrán conectarse si la lista no contiene las entradas.

	le Axes Pon	ens a posses), mor vigos
Pueles: Access Coatsol Mode	Allow Lanel 🐱	
MAC Alibert	Countat	
Apply Changes [Rever		
Nume Acons Caused Lat-		
MAC Allkon	Country	Select
0000275.81 9501	701	
0000.03.46465.50	.80a	





Iters	Description
Wireless Access Control Made	Click the Disabled, Allow Listed or Decy Listed of thop down menu choose wireless access cantral mode. This is a security current function, only those clients registered in the access control list can list to this WLAN Broadbard Router.
MAC Address	Fill in the MAC address of stent to register this WLAN broadband Router access capability.
Comment	Fill in the comment tog for the registered class.
Apply Changes	Citck the Apply Changes button to complete the now configuration setting
Reset	Gitk the Reset button is abort change and recover the previous configuration setting.
Gument Auceso. Control List	It shows the registered clients that are allowed to link to this WLAN Broadband Router.
Delete Selected Click to delete the selected dients that will be acc removed from this WLAN Besetband Router	
Delete Ali	Cick to delete all the registered clients from the access allowed but.
Reset	Click the Reset button to abort change and recover the previous configuration setting.

#### **Configuración WDS**

Sistema de distribución inalámbrico que utiliza los medios de comunicación sin cables para comunicarse con otros puntos de acceso, como Ethernet. Para ello, debe crear estos puntos de acceso en el mismo canal y establecer la dirección MAC del otro AP con el que desee comunicarse, como los de la tabla a continuación, después habilitar el WDS.

Warteni Urberkonten Syn darp. To do filia, you aus pou waat do constanti off	the sole volation and rank General Physics for weth in the refer and	ella to consecuti si resista classed sial dans cuelle de WI	e laith chue Afri aetMAC sàilean 12.	, Un to Himon 10 Olay AP1 that
Baske WIG				
MAC Addens:				
Data Rain:	Arts in			
Country:				
Apply Charges	Fast 1	(many)   B	Tenna	
Cacase WIM AP Lin				
THE OWNER WATER OF	To Stew 15	Dail C	(and a second	(Calendar)

trem.	Description			
Ensale WDS	Click the check baz to enable wireless distribution system			
MAC Address	Fill in the MAC address of AP to register the wireless distribution system access capability.			
Dafa Rate	Select the transmission data rate from pull-down menu. Data rate can be auto-select, 1W to 54Mbps or MCS.			
Comment	Fill in the comment tog for the registered AP			
Apply Changes Citck the Apply Changes button to complete the configuration setting				
Repet	Click the Reset button to abort change and recover the previous configuration setting.			
Set Security	Citck button to configure wreters security like WEP(54bits), WEP(128bits), WPA(TKIPL WPA2(AES) or None			
Show Statistics	It shows the TX, RX packets, rate statistics.			
Delete Selected Click to delete the selected clients that will be acc sensued from this WLAN Broadbard Flouter				
Del-te Al	Click to delete all the registered clients from the access allowed list.			
Reiset	Click the Recerbution to abort change and recover the previous configuration setting.			





#### WDS configuración de seguridad

Requisito: Establecer [Wireless] -> [Ajustes básicos] -> [Modo] -> AP + WDS Esta página se utiliza para configurar la seguridad inalámbrica entre puntos de acceso.

Nia gage dirett yne retropder NDC direkte lan eingeni Anne	nteries security for MOL Meximality and two pyton algorithms and Key	6, 500 and sole row ad
Ecoption.	Hore 💌	
WIP Key Pomat:	Alex framework on	
WEP Key		1
Pro Shared Key Fermit:	Final-set 55	-
Pre-Shared Ler-		

#### WDS AP Tabla

Esta página se utiliza para mostrar las estadísticas de WDS.

ia videnio na tel Ma	Californi, venerale	in, making	sider common	al comission for
ch-colligant VDC AJ	B	1		
AAA AAAAA	To Parlants	To Restore	Re Padem	To Rote (Million)
NOUTED IN CO.	12	0	0	130
		-	1.00	1.00

tta er	Description
NAC Address	It shows the WAC Address within WDG.
Tx Packets	It shows the statistic count of sent packets on the wretess ILAN interface
Tx Enors	It shows the statistic count of entry sent packets on the Weeless LAN interface
Rv Packets	It shows the statistic count of received packets on the wreless LMI interface.
Tx Foare (Millips)	It shows the wireless ink rate within WDS.
Refresh	Click to refresh the statistic counters on the doson.
Close	Click to close the current window

#### Site Survey

Esta página se utiliza para ver o configurar otros puntos de acceso cercana a la suya.

No page possile node o locar in count in passal	on the trieffor served. Fo	ng Aveni Po	we Di	Suffields	n codi
IID	155.0	(Canit)	The	Bernet	(Lipsi)
TRETS AF	40.10 (Dimension 100)	7(0+0)	18	39	- 65
Ry PCARI	001 and 0034530	11.00+G	\ <b>D</b>	MPA- FSE	35
adam 0.5	0051020130	IT DOG	SAP	10	12
25.44	00110010017	LONG.	AF.		н.
W-III-W	40-60-61-86-28	L (D+G)	147	-141	2

lien	Description	
SSID	It shows the SSI 0 of AP	
essip	It shows BBSID of AP	
Channel	It show the current channel of AP occupied.	
Туре	It show which type AP acts.	
Enerypt	It shows the encryption status	
Signal	It shows the power level of current AP	
Click the Refresh button to re-scan site survey on screee.		
Connect	Click the Connect but on to establish connection.	





#### WPS

Esta página le permite cambiar la configuración del WPS (Wi-Fi Protected Setup). Con esta función puede dejar que el usuario se sincronice inalambrica y automaticamente. Además, se puede conectar con el punto de acceso en minutos, sin ningún tipo de problema.

en parazon parazon ne staten cientaren ephanik	loigt de set loigt seson	ligita Wa	ing mail in	Screensd-Sensy). Using the Res- cent to the Ascent Polet in a sale	e dodklet ate withou
Disakir WPS WPS Factor: Self Filh Nucleo: Pack Barton Configs Accor Cange	ntës (fict)	00 184 [26	ktgurði 90 FBC	NiCodgoal	
Extendentine Com	larer Nor	of the	E-		

item.	Description
Disable WPS	Glick on to disable the Wi-Fi Protected Setup function.
WPS Statue	Show WPS status is Configured or UnConfigured
Self-PIN Number	Fill in the PDP Number of AP to register the wireless distribution system access capability
Push Button The Start PBC button provides tool to gran the week Configuration retwork. If any Access Point or IBSS isfaund, you co connect it automatically when client join PBC mode.	
Apply Changes	Click the Apply Changes button to complete the new configuration setting.
Reset Click the Reset button to abort change and recover it previous configuration setting.	
Current Key Into Authentication = It shows the Authentication is o closed. Encryption = It shows the Encryption mode Key = It shows the Encryption tex	
Gient PIN Number	Fill-in the Client PW Number from your Client sites.

#### LAN interfaz de configuración

Esta página se utiliza para configurar los parámetros de red de área local.

ren dantes Frank Beat Jone	sort things for othing for Philipper, solver each, DWP, etc.
IP Address	190.003.29
Subart Made	355 295 2950
Delask Generate	00,60
DECP	Sieves 😽
DECP Client Rauge:	198.198.1.100 - 190.168.1.200 - Dery Glose
State DitCP:	Hotel M
Distantia Maner	
101.1d Spinning Tett	Davibi.
Close MAC Address	0000000000

Item Description	
IP Addresse	Fill in the IP address of LAN interfaces of this WLAN Access Point.
Subnat Mask	Fill in the subnet mask of LAN interfaces of this WLAN Access Point
Detault Galeway	Fill in the detault gateway for LAN interfaces out going data packets.
DHCP	Glick to select Disabled, Glient or Sovicer in different operation mode of wreless Access Point.
DHCP Client Range	Fill in the start IP address and end IP address to allocate a range of IP addresses; client with CHCP function set will be assigned an IP address from the range.
Shew Client	Glick to open the Active DHCP Client Table window that shows the active clients with their assigned IP address, MAC address and time express information. [Server mode only]
Static DHOP	Select enable or duable the Static DHCP function from pull-down menu (Server mode only)
Sat Static DHOP	[Manual setup Static DHCP IP address for specific VAC address. [Server mode only]
Domain Name	Assign Domain Name and dispatch to DHCP clients. It is optional field.
802.1d Spanning Tree	Select enable or disable the IEEE 802 1d Spanning Tree function from pull-down menu.
Cliene MAC Address	Fill in the MAC address that is the MAC address to be claned
Apply Changes	Click the Apply Changes button to complete the new configuration setting
Reset	Click the Reset button to abort change and recover the previous configuration setting





#### **Configuración DHCP**

To per due re report in Faller MOH2" and	n pere II alderen i 11. Tari i deur deur	ndinige før som Diebler and in visse i dertar for i er	o to be opposite descended no Profilmo minge dat be	te an its MiCalles Internative conve	no tarit Publication
P AND DA RAC AND DA Second Role Davar		]			
Two DBCP Ck					

Item	Description		
IP Address	If you select the Set Static DHCP on IAN interface, FII in the IP address for I.		
MAC Address If you select the Set Static DHCP en UAN inte the NAC address for it.			
Comment	Fill in the comment tag for the registered Static DHCP.		
Apply Changes	Click the Apply Changes button to complete the new configuration setting		
Renet	Click the React button to abort change and recover the previous configuration setting.		
Static DHCP List	It shows IP Address - MAC Address from the Static DHGP.		
Delete Selected	Click to delete the selected clients that will be removed from the Static DHOP list.		
Delete All	Olick to delete all the registered clients from the Static OHOP list.		
Reset	Click the Reset button to abort change and recover the previous certiguration setting		

#### Configuración de la interfaz WAN

Esta página se utiliza para configurar los parámetros de red de área amplia que se conecta al puerto WAN del router. Aquí usted puede cambiar el método de acceso a la IP estática, DHCP, PPPoE o PPTP, haga clic en el valor del elemento del tipo de accesoWAN.

## Static IP

Point, Have you may change of WADA Access type.	It the purposed and a statistic terms was accounted to the WARD party from Protein We come used will control IP, DBSP, PPPoB, PPTP or CJTP by dash for their take
WAN Anna Type.	Zuin B 🙀
IP Addens	822.9781.234
Subart Made	215 215 150
Defask Gammay	100.068.1.1
MTU Size.	1500 (0400-1500 Synta)
0051	1
DNS 2	
DNS 3	
Chat MAC Address	00000000000
E Saible sPAP	
Raike KIMP Pro	13
E Bankle Play Acces	IS ON WAN
Eable WebServe	a Access on WAN
E Each Pres pass	through on VPM connection
R. Backly NPTF pass	through on VPH connection
E Backle 1207 pero	through on VPM constitution
-	6305

Tett	Description
Static IP	Click to select Static IP support on VWN Interface. These are IP address, subnit mask and default gale vary setting sneed to be done.
IP Address	If you select the Static IP support on WAN interface, fill in the IP address for IL.
Subnet Mask	If you select the Static IP support on VAN interface, fill in the subtret mask for it.
De la ulti Galereray	If you select the Static IP support on VAN interface, Til in the default galeway for WAN interface out going data packets
MTU Size	Fill in the retuisize of ATU Stre. The default value is 1406.
DNS 1	Fill in the Platdress of Comain Name Server 1.
DNS 2	Fit in the P address of Domain Name Server 2.
09(5.3)	Pill in the IP address of Corrain Name Server 3.
Clone WAC Address	Rill in the VAC address that is the VAC address to be clonad.
Enable uPNP	Click the checkbox to enable uPhiP function.
Enable (GMP Proxy	Click the checkbox to enable IGMP Proxy.
Enable Ping Access on WAN	Click the checkbox to enable WAN ICUP response.
Enable Web Server Access on WAN	Click the checkbox to enable web configuration from WAN side.
Enable IPsec pass through on VPN connection	Gick the checkbox to enable IP Sec packet pass through
Enable PPTP pass through on VPN connection	Click the checkbox to enable PPTP packet pass through.
Enable L2TP pass through on VPN connection	Click the checkbox to enable L2TP packet pass through
Apply Changes	Click the Apply Changes button to complete the new configuration writing
Peset	Click the <b>Accet</b> button to abort change and recover the previous configuration setting.

## www.qpcom.com

wireless



#### **Cliente DHCP**

#### WAN Interface Setup

This paper is undividentially set the presenters for latenet setwork which essances to the WAM port of your Access From Direct you may change for mome works of the areas PC EDUCY, 200165, PDTP to EDUC by shall the result that of WAM Access type

WAN Access True:	DHCP Chur w	
Rott Name		
MTU Size	1400 (0400-0400 Jem)	
O Amin DNS Anton	ricity	
Set Diff Mausally		
DMS 1:		
DHS 2:		
DING J		
Close MAC Address	000000000000	
E Kashie aPHP	12 C	
🗑 Easte (GMP Pro	<b>U</b>	
🔲 Easkie Plag Acces	to on WAN	
🔲 Rathle Web Second	Acons on WAN	
Easthin IPsec parts	through on VPN connection	
Easkle PPTP pass	farmagh on WPH consorthing	
E. C. Ale I PID	through an VPH connection	

Item	Description				
DHCP Gleni	Glick to select DHGP support on WAN interface for IP address assigned automatically from a DHGP server.				
Host Name	Fill in the host name of Host Name. The default value is empty.				
M TU Size	Fill in the mtu size of MTU Size. The default value to 1400				
Attain DNS Automatically	Click to select gatting DNS address for DHCP support. Please select Set DNS Manually I the DHCP support is selected.				
Set DNS Manually	Click to select outling DNS address for DHCP support.				
DNS 1	Fill in the IP address of Domain Name Server 1.				
DNS2	Fill in the IP address of Dornein Name Server 2				
0453	Pill in the IP address of Domain Name Server 3				
Clone MAC Address	Fill in the MAC address that is the MAC address to be closed				
Enable uPNP	Click the checkbox to enable uPKP function.				
Enable IGN P Picky	Cick the checkbox to enable ISMP Proxy.				
Enable Ping Access on WAIN	Click the checkbox to enable WAN ICMP response.				
Enable Web Server Access on WAN	Click the checkbox to enable web configuration from VMN side.				
Enable IP set pass through on VPN connection	Click the checkbox to enable IPSec packet pass through				
Enable PPTP place through on VPN connection	Click the checkbax to enable PPTP packet pass through				
Enable L2TP passifilition VPN correction	Crick the chieckbox to enable 12TP packet pass through				
Apsly Changes	Click the Apply Changes button to complete the new configuration peting.				
Reset	Click the Recerbutton to abort change and recover the previous configuration setting.				





#### **PPPoE**

This sage is used scored for Point Here For many change of WAM Access your.	e besonsten for hetset sewark which sources to the WAN sour of two horses the local method to other P, DBCP, PPTVR, PPTP or L2TP by duct the sets when
WAN Assess Type-	Linka Index
Uptr Heart	And the second sec
Passwork	
Strvict Name:	
Constitute Type:	Contract 2 Const
Mit Dans.	0-1001 minute()
MTU Size	1410 gado 1402 (gent)
C Attain DSC Astroit	vially
Set DHC Muscley	
DB2 1:	
1942 2	
DH2 3	1
Gran MAC Addens:	00000000000
E Balls of SP	
E Bashin KIMP Pros	17
🗌 Ballis Ping Acces	a ca. WAM
🗖 Elizabele Web-Serve	ACCUSE ON WAN
🗄 Halis Pass pas	through on WHI connectors
Bable PPTP your	factuals on VFM connection.
Fishis LOTP para	through on WHI connection

Itam	Description			
PT TOE	Gick to select PPPuE support on WAN interface. These are user name, password, connection type and ide time settings need to be done.			
UserName	If you select the PPPaE support on WMI interface, fill in the user name and poseword to login the PPPaE server.			
Paccilord	If you select the PPPs E cupport on WMI Interface, fill in the user name and password to login the PPPsE server.			
Service Name	Fill in the service name of Service Name. Th detault value is empty.			
Connection Type	Select the connection type from pull-down minu. There are Continuous, Connection Demand and Manual there types to select. Conflowous connection type means to setup the connection through PPPsE protocol whenever their WLANAP Router is powered on Connect on Demand connection type means to netup the connection through PEPsE protocol whenever year and the data packots out through the WAN interface. Here are a watch dog implemented to clear the PPPoSE connection while there are no data set out longer than the idle time set. Manual connection type means to setup the connection through the PPPoE protocol by clocking the Connect button manually, and choking the Disconteer button manually.			
Isle Time	If you select the <b>PPPoE</b> and <b>Connect on</b> <b>Demand</b> connection type, fill in the idle true for parto-deconnect function. Value can be behavior 1 and 1000 minutes.			
MTD Size	Fill in the mbi size of MTU Size. The default, value is 1400			
Attain DNS Automatically	Click to select getting DNS address for DHCP support. Please select Set DNS Manually If the DHCP support is selected.			
Set DNS Manually	Click to select getting DNS address for DHCP support.			
ONS 1	Fill in the IP address of Domain Name Server 1.			
DNS 2	Fill in the B <sup>*</sup> address of Domain Name Server 2			
DNSS	Fill in the IP address of Domein Name Server S			





#### ΡΡΤΡ

Escriba el tema del texto aquí.

Poline Here you may change of WAIN Access type	t die somm method to mite IP, DHCP, PPPoE, PPTP or L2TP by dick the imm value
WAN Access Type:	PPTP .
IP Address	172.1.1.2
Subart Mask:	255 155 255.0
Server IP Adduess:	172.1.3.1
User Name	
Password:	
MTU Size	1460 (0.900.1.460 (aster)
Report MPPE E	scryption
0	
Attain DNS Anton	ancally
Set DNS Manually	
DNS 1:	
DNS 2	
DNS 3:	
Close MAC Address:	00000000000
Enable nPNP	
Eashie KIMP Pro	47
Eashle Piag Acce	11 OR WAN
Fushin Web Corw	n Access on WAN
The strength is not that all	through on VPN connection
Enable IPsec pass	
<ul> <li>Enable IPsec pass</li> <li>Enable PPTP pass</li> </ul>	tintugh on VPN connection

Itori	Description Allow user to make a tunnel with remote alle elirectly to secure the data transmission among the connection. User can use embedded PPTP client supported by this router to make a VPN connection.			
891P				
Enable Dynamic Mode	Cick to select PPTP Dynamic support on WAN interface for IP address assigned automatically from a PPTP server.			
IP Address	If you select the PPTP support on WAN interface. (iii in the IP address for it.			
Gubnet Mask	If you select the PPTP support on WAN interface. If in the subnet mask for it.			
Galemay	If you select the Static PPTP support on WAN interface, If in the gateway for WAN interface out going data packets.			
Server IP Addrese	Enter the IP address of the PPTP Server.			
oenier Liomain Hame	Assign Domain Name and dispatch to PPTP servers. It is optional field.			
User Name	If you belect the FPTP support on WAN interface, fill in the user name and plassword to logit the PPTP server.			
Password	If you select the PPTP support on WAN interface, fill in the user name and password to login the PPTP server.			
MTU Size	Fill in the ritu size of MTU Size. The detault value is 1400.			
Request MPPE Encryption	Cick the checkbox to enable request MPPE encryption.			
Attain CNS Automatically	Click to select geting DNS address for PP support. Please select Bet DNS Menually if the PP support is selected.			
Set ONS Manually	Click to select getting DNS address for PPTP support.			
DNB 1	Fill in the IP address of Domain Name Server 1.			
CN/S 2	Fill in the IP address of Domain Name Server 2.			
CNB 3	Fill in the IP address of Domain Name Berver 3.			
Clone NAC Address	Fill in the MAC address that is the MAC address to be cloned.			
Enable uPN P	Click the checkbox to enable uPNP function.			
Enable IGMP Proxy	Click the checkbox to enable IGNP Proxy.			
Address of the second sec	and the second			





#### Nota: PPTP puerta de enlace

Su ISP le proporcionará la dirección IP del gateway. Si su red tiene un gateway PPTP, a continuación, entrar en ese enlace PPTP con la dirección IP aquí. Si usted no tiene puerta de entrada PPTP, introduzca la dirección del ISP puerta de enlace IP de arriba.

#### Firewall - Filtrado de puertos

Las entradas de esta tabla se utilizan para restringir ciertos tipos de paquetes de datos desde su red local a Internet a través de la puerta de enlace. El uso de estos filtros puedeser útil en la seguridad o la restricción de su red local.



#### Firewall - Filtrado IP

Las entradas de esta tabla se utilizan para restringir ciertos tipos de paquetes de datos desde su red local a Internet a través de la puerta de enlace. El uso de estos filtros puedeser útil en la seguridad o la restricción de su red local.

Roman is this table are contribu- foringly for Controly. Use of a	entalitation that of dat sels filter ons be helpful is	n packets from Some Nach antonalog to antitoting yo	erwicht heiser w loodaervole
E Raible (P Pilestag Lief (P Addens) [19:14]	1.11 Packasalt 204	Countral PC	1
Aggly Changes   Rese	•		
Apple Changes    First	0		
Apple Canger (Res Canetas Pilles Table: Local JF Address	Preside	Claumit	Edant
Apply Change (Res Concert Piller Table Lood JF Address (1921-015/5	hread 7344000	Countral	Datent

Item	Description			
Enable IP Fillering.	Click to enable the iP filtering security function.			
Local IP Address Protocol Comments	To restrict data transmission from local network on certain IP addresses, fill in the IP address and the protocol, also pity our comments on it. The <b>Protocol</b> can be TCP, UDP or Both. <b>Comment</b> let you know about whysito restrict data from the IP address.			
Apply Changes	Click the Apply Changes button to complete the new configuration setting			
Ravet	Orick the Accent butten to abort change and recover the previous configuration setting.			
Delete Selected	Click to delete the selected portriange that will be removed from the IP-lifering list			
Delete All Click to delete all the registered eatries for litering list.				
Reset	Click the Reset butten to abort change and recover the previous configuration setting.			





#### Firewall - filtrado de direcciones MAC

Las entradas de esta tabla se utilizan para restringir ciertos tipos de paquetes de datos desde su red local a Internet a través de la puerta de enlace. El uso de estos filtros puedeser útil en la seguridad o la restricción de su red local.

1 4 4 40 TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			Rea:
MAC Fillering			Enable NAC Fit
Barrs is the other or unit to resort reads to tarruph the Gamage The of such these on the	ges of dan peden floor was by Wijdd is, reporting or anticing	d'arreale si lancari pour lancit arreade.	MAC Address Comments
E Doble MAC Pitrolog			
MAC Address (WithHouts C	desented office pc.		Apply Changes
Apple Cleans Boot			Parent:
Counter Films Table:			Delete Selected
MAC Address	Crea/al	School .	100.0007-00.0002
001/4843%29	estp:		Delete All
Date Stand			Reset

Lett:	Description Click to enable the MAC filtering security function.		
Enable NAC Filtering			
VAC Address Comments	To restrict data transmission from local network on certain MAC addresses, III in the NAC address and your comments on it. <b>Comments</b> let you know about why site restrict data from the MAC address.		
Apply Changes	Click the Apply Changes button to register the NAC address to MAC fibering Est.		
Recet	Click the Report button to short change and recover the previous configuration setting		
Delete Selected	Click to delete the selected portrange that will be removed from the MAC-litering tal.		
Delete All Click to dekte all the registered entries MAC-fheiring list.			
Reset	Click the Reset button to about change and recover the previous configuration setting.		

#### **Firewall - Port Forwarding**

Las entradas de esta tabla le permite redirigir automáticamente los servicios de red a una máquina específica detrás del firewall NAT. Estos ajustes sólo son necesarios si desea alojar algún tipo de servidor como un servidor web o servidor de correo en la red privada local detrás de un NAT firewall de su gateway.



Item	Description		
Enable Port Forwarding	Click to enable the Port Forwarding security function.		
Local IP Address Protocol Port Range Comment	To forward data packata coming from WAN to a specific IP address that hosted in local network liehind the NAT firewall, III in the IP address, protocol, part range and your communits. The <b>Protocol</b> contex TOP, UOP or Beth. The <b>Part Range</b> file data transmission. <b>Comments</b> let you know about whys to allow data packate let you know about whys to allow data.		
Apply Changes	Click the Apply Changes button to register the IP address and part number to Port forwarding list.		
Reset	Click the Reserbition to abort charge and recover the previous configuration setting.		
Delete Selected	Dick to delete the selected IP address and port number that will be removed from the port- forwarding test.		
Delete All	Click to delete all the registered entries from the port-forwarding list.		
Reset	Dick the Reset button to abort change and recover the previous configuration setting.		





#### Firewall - Filtrado de URL

Filtrado de URL se utiliza para restringir a los usuarios acceder a sitios web específicos en internet.

URI. Filtering 552, file to not to day LAN unto from contrary futurents Separate land tobar.	Boch ticce (JELS which courses		
S Roll Will Filming		Iters	Description
UIL Address:		Enable URL Filtering	Gick to enable the URL Filtering function.
( Apple Campio ) (Room)		URI, Address	Add one URL address.
Contractional Dates		Apply Changes	Gick the Apply Charges botton to save settings.
Certai Min Takin	-	Reset	Cick the Reserbution to abort change and recover the previous-configuration setting
ana badroura	0	Del et e Se locte d	Oick to delate the selected URL address that will
and hypothesus	0	Total - 10	perenaver non one one. Patering ist.
WWW.DR.OW.M	-	Derete All	URL Fitering lat.
Delevidenel Delevid Delevid		Reset	Cick the Reset button to abort change and recover the previous configuration setting.

#### **Firewall - DMZ**

Una zona desmilitarizada se utiliza para proporcionar servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada local. Normalmente, el host DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet, tales como Web (HTTP), servidores FTP, SMTP (correo electrónico) y servidores de los servidores DNS.

	Item	Descripti
A Department 2 contraction of a provide latence review with our section granted contractions of the induced accessed 2. The latence of a TAPPing country is the section of the latence of the section of	Enable DVZ	Click to en
Web (HTP) saves, FTP as we, SMD (seed) lavies and DEC saves.	DM2 Host IP Address	To support address o VVVI inter
DMZ Row IP Address ISBN 8.109	Apply Changes	Click the address of
Appt Clauges Bares	Rest	Click the I the previo

era	Description
nable DMZ	Click to enable the DNZ function.
M2 Host IP Address	To support DM2 in your brevail design, N in the IP address of DM2 host that can be access from the VWN interface.
pply Charges	Click the Apply Changes button to register the IP address of DV2 nost.
irsit.	Click the Reset button to abort change and receiver the provises configuration setting





#### Administración - Estadísticas

Esta página muestra los contadores de paquetes para la transmisión y la recepción con respecto a la tecnología inalámbrica, Ethernet LAN y Ethernet WAN.

Description

			Wireless LAN	
			Sent Packets	It shows the statistic count of sent pockets on the where as LAN interface.
statistics		L.	Received Packets	It shows the statistic count of received packets on the week-cs UNN interface.
E page ibout Repa	CONTRACTOR OF THE OWNER OWN	and stopping sparling to violate and filester	EbrevetLAN	
nnula.			Sont Packets	It shows the statistic count of sent peckets on the Ethemet LAN interface
fischere LAN	Sew/Yaoless	1079	Received Pookets	It shows the statistic sound of received packets on the Ethernet LAN interface
	Fact Polar	SACT N	EthemetWAN	
ener LAN	Aniaral Padat	3	Sent Packets	It shows the statistic count of sent packets on the Ethemat WAN interface
Access WAN	Anno-el Fasher	jaar	Received Packets	It shows the statistic count of received plackets on the Ethenet WAN interface.
interts			Rofrash	Gick the refresh the statistic counters on the screen.

#### **Gestión - DDNS**

Esta página se utiliza para configurar el servicio DNS dinámico para tener DNS condirección IP dinámica.

Barth DONE	
Sortice Provides :	DwDNE w
Dominia Master	Ant Pada ing
One Newsfload	
The second second	

tiani	Description
Enable DDNS	Dick the charabox to enable DDNS denice.
Service Provider	Click the drop down menu to pickup the right provider.
Domain Nome	To configure the Domain Name
User Namo/Email	Configure User Name, Email
Pacaword Kay	Canfigure Pasaword, Kay.
Apply Change	Dick the Apply Changes button to cave the enable DDNS service.
Reset	Dick the Reservation to abort change and recover the previous configuration setting.





#### Gestión - configuración de zona horaria

Haga clic en el botón Reset para abortar el cambio y recuperar la configuración previa.



There:	Description
Carriert Time	It shows the current time
Time Zane Select	Click the time zone in your coultiny.
Enable NTP client update	Cick the checkbox to esoble NTP client update.
NTP Server	Click select default or input NTP server IP address
Apply Change	Click the Apply Changes button to save and enable NTP client service.
Reget	Cick the Report button to short change and receive the previous configuration setting
Refresh	Click the refresh the current time shown on the screen.

Gestión - Denegación de Servicio

Esta página se utiliza para activar y configurar la protección para prevenir el ataque por el programa de los piratas informáticos. Ofrece más seguridad para los usuarios.

the second se			
A "Imak-of-on-vich" (DwD ance) is classified pervise lices using Satzensies.	nel ky an englicit arrange by backtor to parenter byglinuaer cetto of a		
E Bable DoS Parenation			
Whole System Flood, 5YM	PathewTexted		
Whole System Flood, FIN	Packets/Doorsed		
Whole System Flood UDP	Parkets General		
Whole Spress Plood: ICMP	PathentSecond		
Ets Swam IP Flood, SYN	Parkets Second		
Per-Joune IP Flood FIN	ParketsGeorge		
The Joune IF Flood; UCF	PatientGround		
The Sease IP Flood: KMP	Parkets/Decond		
TEMOP Perdea	Sensitivity		
BORT danel			
D'Laul	-		
D'Eand D'Eand D'Eand			
DF Jane DF Land DF Speed DF TextDrop			
DAT Sourf D'Last D'Synol D'Esploy PlagOEleste		ter.	Description
DP Last DP Last DP System DP TextDrop Pray Officers DP TextDrop		test Instite DoS Prevention	Description Cick for checkbox to enable DoS prevention
1017 Sanof D'Laol D'Egovi D'TasDrop Pragitilients DCP San UCP San		) text Enable DoS Prevention Whole System Flood /	Description Click the checkbox to enable DoS prevention Enable and schap prevention in details
HDF Sand D Last D Speel D TasDrop Pray Block D CP Sean D CP Sean D CP Sean		) text Enable DoS Prevention Whole System Flood / Per-Source IP Flood	Description Click the checkbox to enable DoS prevention Enable and setup prevention in details
HDC Sauef Dr Laud Dr Speed Dr Taultrop Pringt Erath DCP Sean DCP Sean DCP Sean DCP Sean DCP Sean DCP Sean DCP Sean DCP Sean		Itex Enable DoS Preventian While System Flood / Per-Source IP Flood Select ALL	Description Click the checkbox to enable DoS prevention Enable and setup prevention in details Click the checkbox to enable all prevention items
HDF Sauef P Last P Speel F TauDrop Prog Election PCP Sean PCP Sean PCP Sean PCP Sean DDF BlackBargen Start ALL Cont ALL Pacifies Pacifies Pacifies PCP Sean PCP SCA PCP SC	Book has fand	Item Einstile DoS Prevention Whole System Flood / Per-Source IP Flood Select ALL Clear ALL	Description Click the checkbox to enable DoS prevention Enable and actup prevention in details Click the checkbox to enable all prevention items. Click the checkbox to clicable all prevention items.





#### Administración - Iniciar sesión

Esta página se utiliza para configurar el servidor de registro remoto y mostrar el registro actual.

System Log The particle and containing to ward flow to provide		
Saulte Log     Suther Log     Suther at     Suther Resold Log     Log Source IP Address		
May 107-37-21 bolt port 4(windf wini) moveling learning state and	Item	Description
Diay 07,37,21 Note point 4191600 91013 talening forwarding state Diay 07,37,21 Ack: topology change Getected, probabiling	linable Log	Click the checkbox to enable log
Ner 07:37:31 helt pert 1(4030) entering listening state Ner 07:37:31 helt pert 3(41ad/win3) entering learning state	Systemal	Show all tog of wreless broadband router
Nam 07:37:21 Acht port Stating) wield, entrying forwarding state	Wireless	Only show wireless log
Nig 07, 37, 21 holt good 1/ +120; naturing latencing state	Do3	Only show Denisl-of-Service log
Dier 07:37:21 bolk part Lietado melecing formating ators Dier 07:37:21 bolk topology change Geneties, grophysing	Enable Remote Log	Click the checkbox to enable remote log service.
May 97,42:18 what: A windline clines ( 80,20,42; N: M: 2) we rejected day to account counted for 152 times in 5 alcoster.	Log Server IP Address	Imput the remote log IP address.
Olip D7.47.15 elandi a elavisor clisir (Mr.20:44:81.04.12) vur sejerrel tas ce acters control fui 64 elant in 5 graptes	Apply Ghanges	Click the Apply Changes but on to save above settings.
And the second	Patrent	Click the refresh the log shown on the screen
Advantage of the second		

#### Gestión - Actualización del firmware

Esta página le permite actualizar el firmware del punto de acceso a la nueva versión.Tenga en cuenta que no apague el dispositivo durante la carga, ya que puede bloquear el sistema

Upgrade Firmware		
The star does not be the best Death open an extension Berry on the strengt of	Item	Description
te deut dans de utail lease tracrosit te sures	Select File	Gick the <b>Browse</b> button to select the new version of web ferminane image file.
Select Piles	Upload	Glick the Uplead button to update the selected web firminare image to the WLAN Broadband Router.
(blost) (Rem)	Reset	Click the Reset button to abort change and recover the previous configuration setting.





#### Gestión - Guardar / Actualizar Configuración

Esta página le permite guardar la configuración actual a un archivo o cargar la configuración desde el archivo que se guardó previamente. Además, se puede restablecer la configuración actual de los valores de fábrica.

Save/Reload Set	tings	Item	Description
This page shows you see to area personally. Bender, you could se	certage to affer or adout the certage from the file which was created and government former default.	Save Settings to File	Click the Save button to download the conliguration parameters to your personal computer.
Ann Settings to File.	(2011)	Load Settings from File	Circle the Browse but on to satect the configuration files then circle the Upload button to update the selected configuration to the WLAN Broadband Flouter.
Reset Servings to Default	Fort	Rusat Settinguito Default	Click the Reset button to reset the configuration paremeter to factory defaults.

Gestión - Configuración de la contraseña

Esta página se utiliza para configurar la cuenta para acceder al servidor web de Punto de Acceso. Nombre de usuario y la contraseña vacía será desactivar la protección.

happy a series and	accose to access the Reference of Access Point. Emply not using in
en von vin epien er	
Ustr Masst:	
New Perroted	

diffetic	(
Uper Name	Fill in the user name for web management login control.
New Password	Fill in the password for sets management login control.
Confirmed Passavord	Because the password input is invisible, so please fil in the passward again for confirmation purpose
Apply Changes	Clear the User frame and Password fields to empty, means to apply no web management login control. Click the Apply Changes batten to complete the new configuration setting.
Reset	Click the Reset button to abort change and recover the previous configuration setting.

#### Preguntas más frecuentes (FAQ)

Escriba el texto tema aquí.

¿Qué es y cómo encontrar IP de mi ordenador y la dirección MAC?

Dirección IP es el identificador de un ordenador o dispositivo en una red TCP / IP. Las redes que utilizan el protocolo TCP / IP enrutan los mensajes del protocolo sobre la base de la dirección IP del destino. El formato de una dirección de IP es una dirección numérica de 32 bits escrita como cuatro números separados por puntos. Cada número puede ser cero a 255. Por ejemplo, 191.168.1.254 podría ser una dirección IP.





La dirección MAC (Media Access Control) es el número de direcciones de hardware del equipo único. (En una LAN Ethernet, es la misma que su dirección Ethernet.) Cuando usted está conectado a Internet desde su ordenador (o el anfitrión como el protocolo de Internet piensa en ella), una tabla de correspondencia relaciona su dirección IP a la integridad física de su ordenador ( MAC) en la LAN.

Para encontrar IP de su PC y la dirección MAC,

- Abra el programa de comandos en el directorio Windows de Microsoft.

- Tipo ipconfig / all y pulse el botón Enter.

- La dirección IP de su PC es la dirección IP y la dirección titulado MAC de tu PC es el derecho de dirección física.

#### ¿Qué es una LAN inalámbrica?

Una red LAN inalámbrica (WLAN) es una red que permite el acceso a Internet sin la necesidad de que las conexiones por cable a la máquina del usuario.

¿Cuáles son las bandas ISM?

ISM es sinónimo de Ciencia Industrial y Médica; bandas de frecuencia de radio que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) autorizados para redes LAN inalámbricas.Las bandas ISM se encuentran en 915 + / - 13 MHz, 2450 + / - 50 MHz y 5800 + / - 75 Mhz.







#### Ejemplo 1: Wireless modo de infraestructura

El modo ad hoc (también conocido como peer-to-peer o un modo de Independent Basic Service Set, o IBSS) es simplemente un conjunto de estaciones inalámbricas 802.11 que se comunican directamente entre sí sin necesidad de utilizar un punto de acceso oconexión a una red cableada. Este modo es útil para la rápida y sencilla la creación deuna red inalámbrica en cualquier parte de una infraestructura inalámbrica no existe o no se requiere para los servicios, tales como una habitación de hotel, centro de convenciones, o en el aeropuerto, o donde el acceso a la red cableada está prohibido (como para los consultores en un sitio del cliente).



Independent Basic Service Set (IBSS) ¿Qué es BSSID?

Una dirección de seis bytes que distingue a un particular, un punto de acceso de los demás. También conocido simplemente como SSID. Sirve como un identificador de red o el nombre.

Lo que se ESSID?

El Extended Service Set ID (ESSID) es el nombre de la red a la que desea acceder. Se utiliza para identificar diferentes redes inalámbricas.

¿Cuáles son los factores potenciales que pueden provoca la interferencia?

Los factores de interferencia:

- Obstáculos: paredes, techos, muebles, etc ...
- Materiales de construcción: puerta de metal, aluminio tacos.
- Aparatos eléctricos: microondas, monitores y motores eléctricos.

Las soluciones para superar las interferencias:

- Reducir al mínimo el número de paredes y techos.
- Posición de la antena WLAN para una mejor recepción.

- Mantener los dispositivos WLAN lejos de otros dispositivos eléctricos, por ejemplo: microondas, monitores, motores eléctricos, etc ...

- Añadir Puntos de Acceso adicionales si es necesario.





¿Cuáles son los sistemas abiertos y compartidos autenticaciones clave?

IEEE 802.11 admite dos subtipos de servicios de autenticación de red: sistema abierto yclave compartida. Bajo la autenticación de sistema abierto, cualquier estación inalámbrica puede solicitar autenticación. La estación que necesita autenticarse con otraestación inalámbrica envía un marco de gestión de autenticación que contiene la identidad de la estación emisora. La estación receptora a continuación, devuelve uncuadro que indica si se reconoce la estación emisora. Bajo la autenticación de clavecompartida, cada estación inalámbrica se supone que han recibido una clave secretacompartida a través de un canal seguro que es independiente de la red inalámbrica 802.11 canal de comunicaciones.

#### ¿Qué es WEP?

Un opcional IEEE 802.11 función que ofrece privacidad trama de transmisión similar a una red cableada. El Wired Equivalent Privacy genera secretos compartidos claves de cifrado que las dos estaciones de origen y destino puede utilizar para alertar a los bits de la trama para evitar la divulgación a los intrusos. WEP se basa en una clave secreta compartida entre una estación móvil (por ejemplo, un ordenador portátil con una tarjeta Ethernet inalámbrica) y un punto de acceso (es decir, una estación base). La clave secreta se utiliza para cifrar los paquetes antes de su transmisión, y una comprobación de integridad se utiliza para asegurar que los paquetes no son modificados en tránsito.

#### ¿Qué es el Umbral de fragmentación?

El protocolo propuesto utiliza el mecanismo de la fragmentación del marco definido en el estándar IEEE 802.11 para alcanzar transmisiones paralelas. Un marco de datos de gran tamaño se encuentra fragmentado en varios fragmentos de cada una de tamaño igual al umbral de fragmento. Al ajustar el valor de umbral fragmento, podemos obtener diferentes tamaños de los fragmentos. La determinación de un umbral de fragmento de eficiencia es un tema importante en este esquema. Si el umbral fragmento es pequeño, la parte superposición del maestro y transmisiones paralelas es grande. Esto significa que la relación espacial reutilización de las transmisiones paralelas es alta. En contraste, con un umbral fragmento grande, el solapamiento es pequeño y la relación de reutilización espacial es baja. Sin embargo umbral de fragmento de alta conduce a la sobrecarga de fragmento de baja. Por lo tanto hay un trade-off entre el espacio de re-uso y los gastos generales de los fragmentos.

Fragmento del umbral es el tamaño máximo de paquete utilizado para la fragmentación.Los paquetes más grandes que el tamaño del programa en este campo serán fragmentados.

Si usted encuentra que sus paquetes corruptos o la recepción de paquetes asimétrica (todos los paquetes de envío, por ejemplo). Usted puede intentar la reducción de su umbral de fragmentación. Esto hará que los paquetes que se rompe en fragmentos más pequeños. Estos fragmentos pequeños, si dañado, se puede resentir más rápido que un fragmento más grande. La fragmentación aumenta la sobrecarga, por lo que querrá mantener este valor lo más cercano al valor máximo posible.





¿Qué es la estrategia en tiempo real (Request To Send) Umbral?

El umbral de estrategia en tiempo real es el tamaño del paquete en el que se rige la transmisión de paquetes por la transacción RTS / CTS. El estándar IEEE 802.11-1997 permite pequeños paquetes que se transmiten sin RTS / CTS transacciones. Cada estación puede tener un diferente umbral de RTS. RTS / CTS se utiliza cuando el tamaño de los paquetes de datos supera el umbral definido por el RTS. Con el mecanismo de transmisión CSMA / CA, la estación transmisora envía un paquete RTS a la estación receptora, y espera a que la estación receptora para devolver un CTS (Clear to Send) de paquetes antes de enviar los paquetes de datos reales.

Esta opción es útil para redes con muchos clientes. Con muchos clientes, y una carga de red de alta, habrá muchas colisiones más. Al bajar el umbral de RTS, puede haber un menor número de colisiones, y el rendimiento debe mejorar. Básicamente, con un rápido umbral RTS, el sistema puede recuperarse de los problemas más rápidas. Paquetes RTS consumen valioso ancho de banda, sin embargo, por lo que se establece este valor demasiado bajo limitar el rendimiento.

¿Qué es el intervalo de baliza?

Además de las tramas de datos que contienen información de las capas superiores, 802.11 incluye los marcos de gestión y control que apoyan la transferencia de datos. El marco de faro, que es un tipo de marco de gestión, constituye el "latido" de una red LAN inalámbrica, permitiendo a las estaciones de establecer y mantener las comunicaciones de una manera ordenada.

Beacon Interval representa la cantidad de tiempo entre transmisiones de balizas. Antes de que una estación entre el modo de ahorro de energía, la estación necesita el intervalo de baliza para saber cuándo despertar para recibir el faro (y aprender si hay marcos se almacenan en el punto de acceso).

¿Qué es el tipo de preámbulo?

Hay dos tipos definidos en el preámbulo especificación IEEE 802.11. Un largo preámbulo básicamente da el descodificador más tiempo para procesar la exposición de motivos. Todos los dispositivos son compatibles con 802.11 de un largo preámbulo. El preámbulo corto está diseñado para mejorar la eficiencia (por ejemplo, para sistemas VoIP). La diferencia entre los dos es en el campo de sincronización. El largo preámbulo es de 128 bits, y el corto es de 56 bits. ¿Qué es el SSID Broadcast?

Difusión de la SSID se realiza en los puntos de acceso por la baliza. Este anuncia el punto de acceso (incluyendo varios bits de información al respecto) al mundo inalámbrico a su alrededor. Al desactivar esa característica, el SSID configurado en el cliente debe coincidir con el SSID del punto de acceso.

Algunos dispositivos móviles no funcionan correctamente si no se difunde el SSID (por ejemplo, el D-Link DWL-120 USB 802.11b adaptador). En general, si el hardware del cliente soporta la operación con el SSID deshabilitado, no es una mala idea para funcionar de esa manera para mejorar la seguridad de la red. Sin embargo no es sustituto de WEP, filtrado de MAC u otras protecciones.





¿Qué es Wi-Fi Protected Access (WPA)?

Mecanismo de seguridad original de Wi-Fi, Wired Equivalent Privacy (WEP), se ha considerado como insuficiente para proteger las comunicaciones confidenciales del negocio. Una solución a largo plazo, el estándar IEEE 802.11i, se encuentra en desarrollo. Sin embargo, desde el estándar IEEE 802.11i no se espera que se publicará hasta finales de 2003, varios miembros de la Alianza Wi-Fi se unió a los miembros del grupo de trabajo IEEE 802.11i para desarrollar una significativa mejora a corto plazo a Wi-Fi de seguridad. En conjunto, este equipo desarrolló Wi-Fi Protected Access.

Para actualizar una red WLAN para soportar WPA, los puntos de acceso se requiere una actualización de software WPA. Los clientes requieren una actualización de software para la tarjeta de interfaz de red, y, posiblemente, una actualización de software para el sistema operativo. Para las redes empresariales, un servidor de autenticación, por lo general una que soporta RADIUS y el protocolo de autenticación EAP seleccionado, se sumará a la red.

¿Qué es WPA2?

Es la segunda generación de WPA. WPA2 se basa en la final de la enmienda IEEE 802.11i con el estándar 802.11.

¿Qué es la autenticación 802.1x?

802.1x es un marco para el control de acceso autenticado de nivel MAC, define el Protocolo de Autenticación Extensible (EAP) a través de redes de área local (Wapol). La norma engloba y aprovecha gran parte de la PEA, que se definió para dial-up con la autenticación de Protocolo punto a punto en el RFC 2284.

Más allá de encapsular paquetes EAP, el estándar 802.1x también define mensajes EAPOL que transmiten la información de clave compartida crítico para la seguridad inalámbrica.

¿Qué es el Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP)?

El Protocolo de Integridad de Clave Temporal, pronunciado tee-kip, es parte del estándar de codificación IEEE 802.11i para redes LAN inalámbricas. TKIP es la siguiente generación de WEP, el Protocolo de equivalencia con conexión de cable, que se utiliza para asegurar las redes LAN inalámbricas 802.11. TKIP proporciona una clave por paquete de mezcla, un control de integridad de los mensajes y un mecanismo de reintroducción, lo que corrige las debilidades de WEP.

¿Qué es el Advanced Encryption Standard (AES)?

Las cuestiones de seguridad son una preocupación importante para las redes LAN inalámbricas, AES es el gobierno de los EE.UU. de próxima generación de algoritmo de cifrado, que reemplazará a DES y 3DES.





¿Qué es Inter-Access Point Protocol (IAPP)?

El IEEE 802.11f Inter-Access Point Protocol (IAPP) es compatible con Access Point interoperabilidad de proveedores, lo que permite la itinerancia de las estaciones de 802.11 dentro de la subred IP.

IAPP define los mensajes y los datos que se intercambian entre los puntos de acceso y entre las entidades de gestión de IAPP y alta de la capa de apoyo a la itinerancia. El protocolo IAPP usa TCP para el acceso a la comunicación entre el punto y UDP para la solicitud de RADIUS / intercambios de respuesta. También utiliza tramas de nivel 2 para actualizar las tablas de reenvío de dispositivos de Capa 2.

¿Qué es el Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS)?

La función del Sistema de Distribución Inalámbrica WLAN AP permite hablar directamente con otros puntos de acceso a través de canales inalámbricos, como el puente móvil o servicio de repetidor.

¿Qué es el Universal Plug and Play (UPnP)?

UPnP es una arquitectura de red abierta que consiste en los servicios, dispositivos y puntos de control. El objetivo final es permitir la comunicación de datos entre todos los dispositivos UPnP, independientemente de los medios de comunicación, sistema operativo, lenguaje de programación, y por cable y conexión inalámbrica.

¿Qué es la unidad de transmisión máxima (MTU)?

Maximum Transmission Unit (MTU) indica la pila de red de cualquier paquete es mayor que este valor será fragmentado antes de la transmisión. Durante la negociación del PPP, el par de la conexión PPP indicará su MRU y será aceptada. La MTU real de la conexión PPP se establecerá en el más pequeño de la MTU y MRU del otro extremo. El valor predeterminado es el valor 1400.

¿Qué es la clonación de direcciones MAC?

Clonar la dirección MAC está diseñado para su aplicación especial que solicitar a los clientes a registrarse para una máquina de servidor con una dirección MAC identificadas.Desde que todos los clientes comunicarse con el exterior mundo a través del Router, por lo que tiene la dirección MAC clonada configurar en el router de banda ancha inalámbrica va a resolver el problema.

¿Qué es DDNS?

DDNS es la abreviatura de Dynamic Domain Name Server. Está diseñado para el usuario propietario del servidor DNS con una dirección IP dinámica WAN.





Cliente NTP está diseñado para ir a buscar la fecha y hora actual de Internet a través del protocolo de tiempo de red. El usuario puede especificar la zona horaria del servidor NTP dirección IP.

#### ¿Qué es VPN?

VPN es la abreviatura de Virtual Private Network. Está diseñado para la creación de punto a punto una conexión privada a través de red compartida o pública. ¿Qué es IPSec?

IPSEC es la abreviatura de seguridad IP. Se utiliza para transferir datos de forma segura bajo VPN.

¿Qué es la retransmisión inalámbrica bloque entre los clientes?

Un conjunto de infraestructura de servicios básicos es un BSS con un componente llamado un Punto de Acceso (AP). El punto de acceso proporciona una función de enlace local para el BSS. Todas las estaciones en el BSS se comunican con el punto de acceso y no se comunican más directamente. Todas las tramas se transmiten entre las estaciones de punto de acceso. Esta función relé local duplica la gama de la IBSS.

#### ¿Qué es WMM?

WMM se basa en un subconjunto del estándar IEEE 802.11e WLAN QoS proyecto de norma. WMM añade capacidades priorizadas para redes Wi-Fi y optimiza su rendimiento cuando múltiples aplicaciones concurrentes, cada una con diferente latencia y requisitos de rendimiento y competir por los recursos de la red. Mediante el uso de WMM, satisfacción del usuario final se mantiene en una amplia variedad de entornos y condiciones de tráfico. WMM hace posible para los usuarios domésticos de la red y administradores de redes empresariales para decidir qué flujos de datos son los más importantes y asignarles una prioridad mayor tráfico.

¿Qué es TIMEOUT WLAN ACK?

Trama ACK tiene que recibir marco de tiempo de espera de ACK. Si remoto no recibe en el período especificado, será retransmitido.

¿Qué es la modulación de sistema de codificación (MCS)?

SQM es el enlace inalámbrico tasa de datos para 802.11n. El rendimiento de procesamiento / rango de un punto de acceso dependerá de la aplicación de esquemas de codificación. MCS incluye variables como el número de secuencias espaciales, modulación, y el tipo de datos en cada secuencia. Las radios establecer y mantener un vínculo automático debe negociar los MCS óptimas basadas en las condiciones del canal y ajustar continuamente la selección de la SQM como las condiciones cambian debido a la interferencia, el movimiento, la decoloración, y otros eventos.





¿Cuál es la agregación de tramas?

Cada paquete de 802.11, no importa cuán pequeño, tiene una cantidad fija de gastos generales asociados con ella. Estructura de agregación combina varios paquetes más pequeños para formar un paquete más grande. El paquete más grande puede ser enviado sin la sobrecarga de los paquetes individuales. Esta técnica ayuda a mejorar la eficiencia de la radio 802.11n permitiendo que más datos del usuario final para ser enviado en un momento dado.

¿Qué es la Guardia Intervalos (IG)?

Una IG es un período de tiempo entre la transmisión símbolo que permite reflexiones (de trayectoria múltiple) a partir de la transmisión de datos anterior para resolver antes de transmitir un nuevo símbolo. El borrador del estándar 802.11n especifica dos intervalos de vigilancia: 400ns (corto) y 800ns (largo). Apoyo de la IG 400ns es opcional para transmitir y recibir. El propósito de un intervalo de guarda es introducir la inmunidad a retardos de propagación, ecos y reflexiones en que los datos digitales es normalmente muy sensible.

Ejemplo uno - PPPoE en la WAN

División de ventas de la Compañía ABC le gusta establecer una red WLAN para apoyar la comunicación móvil en PCs portátiles de ventas. Ingeniero de MIS recoge la informacióny planifica la implementación de la WLAN de banda ancha router por la siguiente configuración. Configuración WAN :PPPoE

User Name	44 54 93 85	
Politike M	California	
Note 13 are 70 area and P	mmword (SF pravite	
LAW configuration:	10.511.51	
S.driet Mask	195,255295,0	
Onfault (koterwhy	98.0.8	
DHCP Client Range	192.168.1.166 _ 192.368.1.280	
VILAN configuration		
690	10	
Charment Education		

Den WAI his face. So top page, release PIPOE from enter the User Name 14569385" and Pass word "Repferity", he potentiat a analytical to display on the screen. New Once





and a second second	
AN Access Type	HAD-H (R)
User Name:	automation and a second s
Parrende	
Station Name	
Dessertion True:	(dashees (a) [Court] [Dorman]
de Tart	0.100 adapted
MTU Sine	(1452 (0.360.1042 lgmb)
Amin OHE Aston	skally
One Dist Manualy	
D05.1	
DHS 2	
DHE St	
The MAC Address	STREET, STREET
E BarMe of SP	
E Easte KMP Pee	
ExaMe Ping Acces	is on WAN
Raable Web Serve	n footns on WAN
E Enable Pres pass	through on VFW connection
E EaaMe PPIP page	through on VPM concertion

Configure the LAN interface: pen LAN interface Setup page, enter the IP Address "192,168,1,254", Subnet Mask "255,255,255,0", Default permay <u>v.v.v.v.</u>, make prover perver, pro2P client range "192,168,1,100" to "192,168,1,200". Apply Clarge: button to configuration setting.

Press

ore Acatto Polas. Here you a	may change the arting for 1P wilderson, a shart-sounds, DHCP, etc.,
IP Address:	1921681.254
Sobort Mask:	255.215.233.0
Definit Garway	4.00.0
Deor	Janes w
DHOP Client Ringe	1921681.000 - 1581681.000 Zhow Clean
Same DHCP	Testad (w) Selfacilities
Dentis Nant	
HELI-I Synamics Tree:	Destant as
Close MAC Address:	40000000000

3. Configure the WLAN interface: Open WLAN Interface Setup page, enter the SSID "AP", Channel Number "11".

Apply Clauges button to confirm the configuration setting. Press





#### Wireless Basic Settings

This page is used to configure the parameters for whether LASI cleans which used consent to thrue Assess Front Theor processor being whether exception protects we will be whether antweck parameters

Band:	3.6 CHEC(N+G+N) w
Mole	AP w Noligie AP
Slewesk Tape.	Manufact -
3310	AF
Chausel Walth	4.848g
Council Sidehault	Uppin w
Chantel Humber:	14 100
Breakan 2230	Estable
WMM	Render of
Data Raw	a dak
Associated Chevro	Sky Ame Des
Instite Mar Cle	ne (Single Bilenet Client)
1 Easter Universit	a) Represent Moster (Porting on AP and client simultaneously)
CUD of Benedid In	mfor

#### Example two - fixed IP on the WAN

Company ABC lifes to establish a WLAN retwork to support mobile communication on all employees' Notebook PCs. MIS engineer collects information and plans the WLAN Broadband Router implementation by the following configuration.

#### MAN configuration Fixed IP

P Address	192.168.2.254	
Bubnet Mask	255.255.256.0	
Default Gateway	152.168.2.10	
DNS Address	168.95.1.1	

LAN configuration:

P Address	192,168,1,254
Subriet Mask	255.255.255.0
Default Gateriay	192.168.2.254
DHCP Client Range	192.168.1.100 - 192.168.1.200

**WLAN** configuration:

HP.
11

1. Configure the WAN interface. Open WAN Interface. Setup page, select Fixed IP then enter IP Address "192-168.2.254", subnet mask. "265.2<u>55.265.0", Default gateway</u> "192.168.2.10".

Apply Chage button to confirm the configuration setting Press

WAN Access Type	Int P v
IP Aldens	DRI MR 2014
Subart Marit	256.255.255.0
Befack Gatware	10(100)
MITU She	8300 d.406(\$20(term)
DIST L	(a received anger)
1055 2	
DistS 1	
Chus MAC Addess.	00000000000
E Eachir after	Adjustice of the second s
Earlie HOMP Free	3
E Eachit Ping Acces	5 OF WAN
E Rachit Meb Serve	r Anona ou WAM
🗵 Eachit (Proc past	through on VPN connection
E Bable PPTF put	through on VPN connection
Exhirt JTP pert	through on VPN constraints

2. Configure the LAN interface: Open L/N Interface Setup page, enter the IP Address '152,158,1,254', Subnet Mask '256,256,256,0', enable DHCP Server, DHCP client range '192,158,1,100' to '192,158,1,200', Apply Clauges button to confirm the configuration cetting. Prose





na pige a det to saetgoe rou Accou Prisé Han yree	the parameters for rola and settings which country in the UNP point and sharp the setting for IP williness, industrancia, DEVP, m.:
IP Address	19924-0628-254
Subart Mark	235,237,238,0
Default Gatering:	9,000
DBCP:	Sever w
CHOP Chest Rauge:	1921001 800 - 192100 1.500 Blow Gase
Stelle Discr.	Ser Sank Diff CP
Donata Nunt:	
802.1 d Spanning Tree	Danished we
Cloud MAC Address:	00000000000

3. Configure the WLAN interface: Open <u>WLAN Interface Set</u>up page, enter the SSID "AP", Channel Number "11".

Apply Changes Press button to confirm the configuration setting.

-	in the second
LI DUAL WHEN	a Chiefferheite
Made	4D Mathematic Mathematic AP
Nerwork True:	Conceptor and
55'ID	18
Channel Widtle	Abdista
Council Ekilehand	Upper [an]
Chand Number	11 [w]
Resident SS (D	Tablet w
WMM.	Bostal
Den Ratt:	Ann w
Associated Climite:	Sice Arter Clean
inable Mac Cl	int (Fingle Bilterner Clima)
🗇 Baskle Universit	nd Feyneses Mode (Acting to AP and climat simultaneous)

